



Как настроить домофонию 2-го поколения Hikvision при помощи программы iVMS 4200

Информация о системе:

Версии прошивок	Modular Door Station:	V2.2.3_Build200805			
	Indoor Station:	V2.1.10_build200713			
CMS софт	iVMS-4200:	V3.3.1			
	Роутер, коммутатор				
Локальная сеть	* рекомендовано сетевое устройство с поддержкой DHCP				

Вступление:

В этом руководстве мы покажем, как синхронизировать вызывную панель и монитор 2го поколения на прошивке SIP, используя клиент iVMS-4200.

Подключение:

- 1. Подключить вызывную панель к локальной сети; подключить монитор домофона к локальной сети;
- 2. Подать питание на устройства;
- 3. Активировать устройства программой iVMS-4200;

Настройка:

Шаг 1. Для конфигурации системы, в интерфейсе iVMS-4200 добавляем устройства в лист устройств, переходим в меню Device Manager (*путь: "Home" - "Maintenance and Management" - "Device Manager" - "Online Device" - "ADD"*), так как на картинке ниже:

Note: Note: <t< th=""><th>Y</th><th>TAMA HERE</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>COMPANY IN THE PARTY OF</th><th></th></t<>	Y	TAMA HERE											COMPANY IN THE PARTY OF	
Prode: States Monigare 1 Aut: Q Obline Decis: States Q Obline Decis:<	88	Maintenance and	Manager	nent 🔾										
	=		Device											
Invite I Nume Construct_J Note: Note: Dot Note: I Construct_J Note: Note: Dot Note: I Construct_J Note: Note: Dot Note: I Construct_J Note: Note: Dot Note: III/III/III/III/III/III/III/III/III/II														
Defat 1 HOwer ELEBAL LEBADE Door Zulee Die Sulez Const. Const. Die Sulez Const. Cons				(Name :	Connection T.	. Network Patan	Device Type	Selul No.	Security Level 1	Resource Used	Firmware Upgrade	Operation		
Genegy 100 0.0000001 100.000001 0.00000000000000000000000000000000000		Device												
 Creat Management Strate Status Strate Comparison Strate Compariso					(P)Torneis	192 103.54 136.8000	Indeer Ration	DS-KH830-WTE1312019031	West	O Orline	Newslatevester			
 Strate Statute Account Malagement Spatin Configuration Water Lig Water Lig Nation Lig Nation Lig 														
	-													
	4													
	*													
⊘ f ⊌ ↔														
	0	- 11日 - 11												

Шаг 2. Настройка монитора домофона.

- Настройка соединения, заполнить поля в пункте меню Group Network Setting (*путь:* "Network" - " Group Network Setting "), *пример на рисунке ниже:*





Device Type	Indoor Station	•	SIP No.	-
Community No.	1		Password	•••••
Building No.	1		Master Station IP Addr	0.0.0.0
Unit No.	1		(Main) Door Station IP	192.168.10.22
Floor No.	1		SIP Server IP Address	0.0.0.0
Room No.	1		Doorphone IP Address	0.0.0.0
			Main Door Station Type	Main Door Station 🔻
			Security Control Panel I	0.0.0.0
			Security Control Panel P	0
			C 9	

*Примечание:

- В строке «Room No.» указываем номер комнаты, по необходимости;
- В строке «Password» задаем пароль регистрации SIP соединения;
- В строке «(Main) Door Station IP Address» указываем адрес вызывной панели

- В строке «Main Door Station Туре» указываем тип панели (D или V) в зависимости от модели KV-ххх / KD-ххх.

Шаг З. <u>Настройка вызывной панели</u>.

- Открыть конфигуратор, в меню Session Setting (*путь:* "Main" - "Configuration" - "Intercom" - Session Setting) указать пароль SIP соединения, идентичный тому который задавали на мониторе!

H	KVISION		Live View Us	ser Numbe	er Settings	Device M	anagement	Configurati	on 1	🙎 admin	i 🚺 Help	E+ Logout
Ģ	Local		Device ID Settings 3	ssion Settings	Time Paran	meters	Ringbacktor	ne Settings	Press Button 1	o Call	I/O Settings	
=	System	~										
0	Network	~	Register Numbe	er 10010100000								
Ð	Video/Audio		Registration Passwor	d Придумать и	і указать пар	ооль 🔫		-				
	Image		Master Station I	P 0.0.0.0								
Ê	Event	~	VideoIntercom Server I	P 0.0.0.0								
Ô	Schedule 2	~	Enable Protocol 1.	0								
Ģ	Intercom			Save								
	Access Control											

- Добавить монитор, на закладке Device Management



No. IP Address Serial No. Model Current Version Room No. User Name Network Status Operation Add Device X Device Type Indoor Station X User Name admin admin Registration Password Serial No. 230464060 Floor No. 1 X	Add 🔀 Import	Export	Delete 📿 Sy	ynchronize	Status All	~	Device Type	Indoor Station	~
Add Device Type Indoor Station V User Name admin Password Constant	No.	IP Address	Serial No.	Model	Current Versi	on Room No.	User Name	Network Status	Operation
Device Type Indoor Station User Name admin Password Registration Password Serial No: 230464060 Floor No: 1		A	dd Device				×	1	
User Name admin Password			Device Terr	Index Outline		ñ			
Password Registration Password Serial No. 230464060 Floor No. 1 Room No. 1			Liser Name	admin	~				
Registration Password Serial No. 230464060 Floor No. 1 Room No. 1			Password	•••••		0			
Serial No. 230464060			Registration Password	•••••		0			
Floor No. 1 🖉 Room No. 1			Serial No.	230464060		0			
Room No. 1			Floor No.	. 1	×	ί 🔪			
			Room No.	1		•			
IP Address 192.168.10.19			IP Address	192.168.10.19		• /			
IPv4 Subnet Mask 255.255.255.0			IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0		•			
IPv4 Default Gateway 192.168.10.1			IPv4 Default Gateway	192.168.10.1		0			
Port 8000)			Port	8000		•			

*Примечание:

- В строке «Password» указываем пароль от монитора;
- В строке «Registration Password» задаем пароль регистрации SIP соединения
- В строке «Serial No» указываем серийный номер монитора;
- Заполняем все строки согласно своим данным, как указано в примере выше;

Далее нажимаем кнопку "ОК", и в течении 2-3 минут устройства должны синхронизироваться – чему будет свидетельствовать следующее фото:

+ Ad	d 🕻 Import	Export	Delete 📿	Synchronize	Status	All	~	Device Type	Indoor Station	\checkmark
	No.	IP Address	Serial No.	Model	Cur	rent Version	Room No.	User Nam	e Network Status	Operation
	1	192.168.10.19	230464060		Δ		1	admin	💙 Online	C 🕲 🛍

Заключение:

После этого можно нажать кнопку вызова, на вызывной панели и проверить связь системы. Данное руководство рассчитано для опытных интеграторов, которые отдают себе отчет что они делают и зачем.

Если у вас простая система, которая состоит из одной панель и монитора рекомендуем вам воспользоваться руководством быстрый старт по этой ссылке.

Спасибо за внимание, отдел технической поддержки Viatec.